

## **INSTRUKCJA OBSŁUGI APARATU TELEFONICZNEGO CASTEL A1892**

Dziękujemy za zakup aparatu telefonicznego **Castel® A1892**

Aparat ten został wykonany z wielką dbałością o szczegóły w oparciu o wzór modelu z 1892 roku.

Telefon ten jest w pełni przystosowany do współpracy z dzisiejszymi centralami telefonicznymi pracującymi w systemie wybierania tonowego TONE.

Współczesne wymagania techniczne spowodowały zamianę obrotowej tarczy wybierania na klawiaturę przyciskową oraz dodanie kilku niezbędnych funkcji.

Mimo tych zmian wygląd aparatu przenosi nas w czasy gdy o pięknie wyrobu decydowali ludzie a nie zaawansowane technologie.

### ***Lista funkcji.***

Aparat ten posiada następujące funkcje

Regulacja głośności dzwonka.

Powtarzanie ostatniego numeru (REDIAL).

Funkcja FLASH.

Funkcja PAUSE.

### ***Zawartość opakowania.***

Podstawa z klawiaturą	1 szt.
Słuchawka z przewodem słuchawkowym	1 szt.
Przewód liniowy	1 szt.
Instrukcja obsługi	1 szt.
Karta gwarancyjna	1 szt.

### ***Podłączanie aparatu***

Przewód linii telefonicznej należy podłączyć do większego gniazda w podstawie aparatu.

Przewód słuchawkowy podłączyć do mniejszego gniazda w podstawie aparatu. .

### ***Wykonywanie połączeń***

Podnieść słuchawkę po usłyszeniu sygnału wybrać numer za pomocą klawiatury numerycznej.

Aby zakończyć rozmowę odłożyć słuchawkę na widelki

### ***Odbieranie połączeń***

Po usłyszeniu dzwonka podnieść słuchawkę . Aby zakończyć rozmowę odłożyć słuchawkę na widelki .

### ***Funkcja REDIAL***

Funkcja ta służy do automatycznego wybrania ostatnio wybranego numeru.

Aby wybrać ostatnio wybierany numer podnieść słuchawkę i naciśnij przycisk **-R-** osadzony w środku tarczy.

### ***Funkcja Flash.***

Funkcja ta służy do wprowadzenia przerwy kalibrowanej niezbędnej do przełączania rozmów gdy telefon podłączony jest do centrali wewnętrznej.

Aby wprowadzić przerwę naciśnij przycisk **-F-** osadzony w środku tarczy.

### ***Funkcja Pause.***

Funkcja ta służy do wprowadzania przerwy czasowej podczas wybierania numeru.

Aby wprowadzić przerwę naciśnij przycisk **-P-** osadzony w środku tarczy

### ***Regulacja głośności dzwonka.***

Za pomocą przełącznika znajdującego się w podstawie aparatu można ustawić przełącznik L-H w jeden z dwóch trybów pracy głośniejszy (H) lub ciszszy (L).

**OSTRZEŻENIE!**



Znak ten informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Sprzęt należy przekazać do wyznaczonych punktów zajmujących się utylizacją. Racjonalna gospodarka odpadami przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektronicznym i elektrycznym przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i zdrowia ludzi przed szkodliwym wpływem składników niebezpiecznych spowodowanym niewłaściwym składowaniem i przetwarzaniem takiego sprzętu.

**Instrukcja bezpiecznego użytkowania.**

1. Zapoznaj się dokładnie z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.
2. Nie używać w miejscach bezpośredniego kontaktu z wodą oraz zawilgoconych
3. Nie używać w miejscach gdzie temperatura jest niższa niż 5C oraz wyższa niż 40C oraz w pobliżu źródeł silnego promieniowania elektromagnetycznego
4. Unikać miejsc mocno zadymionych, zapyłonych oraz z nadmierną wibracją
5. Przed przystąpieniem do czyszczenia aparatu, odłącz przewód linii telefonicznej. Telefon należy czyścić miękką, lekko nawilżoną szmatką.
6. Nie wystawiaj aparatu na działanie deszczu lub innej wilgoci.
7. Telefon przymocuj lub ustaw na płaskiej, stabilnej powierzchni.
8. Nie używaj telefonu podczas burzy lub w pobliżu miejsca wydobywania się gazu.
9. Upewnij się, czy otwory wentylacyjne w obudowie aparatu są odsłonięte.
10. Pamiętaj, aby kable linii telefonicznej nie były narażone na nadeptanie lub potrącenie.
11. Aparat nie może być ustawiony w pobliżu źródeł ciepła – grzejnika, pieca, kominka itp.
12. Ostrożnie z ostrymi przedmiotami, zwłaszcza podczas czyszczenia szpar w obudowie aparatu. Nieumyślne przekucie może spowodować lokalne zwarcie w układach scalonych aparatu.
13. Kiedy telefon nie działa, musisz niezwłocznie dostarczyć go do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego.
14. Telefon wymaga profesjonalnej naprawy, gdy:
  - kable lub wtyczki aparatu są uszkodzone
  - aparat był narażony na działanie wilgoci, deszczu, wysokiej temperatury itp.
  - dowolne funkcje omówione w INSTRUKCJI OBSŁUGI nie działają prawidłowo
  - telefon spadł, obudowa uległa uszkodzeniu itp.

**OŚWIADCZENIE PRODUCENTA O ZGODNOŚCI URZĄDZENIA Z ZASADNICZYMI WYMAGANIAMI**

**Producent:**

ZOTEL Sp.j. K.Skrocki Z.Stępień

**Adres:**

Ul Klimontowska 23 , 04-672 Warszawa

**Nazwa i typ urządzenia.**

Aparat telefoniczny przewodowy **Castel® A1892**

**Przeznaczenie.**

Urządzenie końcowe przeznaczone do dołączenia do zakończeń publicznej analogowej sieci telekomunikacyjnej.

Niniejszym firma ZOTEL Sp.j. K.Skrocki Z.Stępień oświadcza że aparat telefoniczny przewodowy **Castel® A1892** jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. DEKLARACJA ZGODNOŚCI jest dostępna na stronie [www.zotel.pl](http://www.zotel.pl).

